

Ausgabe September 1971

Dual HS 41 Service-Anleitung



Ausgangsleistung (gemessen bei 4 Ohm)

> 2 x 6 Watt Musikleistung

> Dauertonleistung 2 x 4 Watt

Empfindlichkeit Eingänge

1. Phono-Keramik 120 mV an 560 kOhm

2. Tonband, linear 400 mV an 470 kOhm

3. Tuner, linear 400 mV an 470 kOhm

Obertragungsbereich

25 Hz bis 30 kHz ± 3 dB

Klangregler

± 14 dB bei 100 Hz Bässe ± 14 dB bei 10 kHz

Lautstärkeregier

mit physiologischer Regelcharakteristik,

auf beide Kanäle wirksam,

Balanceregier

Regelbereich 10 dB

Stereo/Mono-Schalter

Ausgänge

2 getrennte Lautsprecherbuchsen

DIN 41 529, 4 Ohm

Tonband 50 mV an 100 kOhm 1 Koaxialbuchse 1/4" für Kopfhörer-

anschluß

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Vollaussteuerung > 60 dB

Übersprechdämpfung

>20 dB

Tuner und Tonband

Leistungsaufnahme ca. 30 VA Netzsnannung

umschalthar

umlötbar

110, 150, 220 V 130,240 V

Sicherungen

bei 220, 240 V bei 110, 130, 150 V

160 mA träge 315 mA träge

Bestückung

8 Silizium-Transistoren.

4 Germanium-Leistungstransistoren

2 Silizium-Dioden,

1 Selen-Gleichrichter, oder 4 Silizium-

Dioden 2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink zur

Absicherung der Endstufen

Lautsprecherbox

Übertragungsbereich

60 Hz - 18 kHz

Belastbarkeit

10 Watt Musikprogramm

Impedanz

Bestückung

1 Spezial-Breitband-Duo-Lautsprecher

200 mmø

Schwingspule 25 mmø Luftspaltinduktion 12 000 Gauss

Eigenresonanz

Maße

Steuergerät mit Abdeckhaube

420 x 204 x 377 mm

Lautsprecherboxen je 230 x 363 x 162 mm

Gewichte

Steuergerät mit Abdeckhaube 11.6 kg

Lautsprecherboxen

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

>40 dB

Justier- und Prüfdaten

Stromaufnahme:

bei 220 V im Leerlauf

bei 220 V und Vollast (3,1 V / 4 Ohm)

ca. 40 mA

Betriebsspannung:

im Leerlauf

17,5 - 19 V

bei Vollast

(3,1 V / 4 Ohm)

13,5 - 15 V

Ruhestrom der Endstufe:

nach ca, fünf Minuten Betriebszeit

max, 45 mA

Ausgangsspannung und Lautstärkeregier: 1000 Hz, 310 mV über Buchse "Radio" einspeisen, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", Baß-, Höhen- und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstellung, beide Kanäle ansteuern, Mit dem Regler R 11 die Ausgangsspannung auf 3,1 V / Kanal an 4 Ohm einstellen,

Die 1000 Hz-Sinuskurve muß bei beiden Kanälen verzerrungsfrei sein. Eine Korrektur ist am Regler R 20 vorzunehmen.

Am Kopfhörerausgang (mit 400 Ohm abgeschlossen) müssen 2.8 - 3.8 V anliegen und an der Tonbandbuchse (Stifte 1/2 und 4/2) 25 - 30 mV (Abschlußwiderstand 100 k Ohm).

Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen. Kanalabweichung K 2 / K 1 im Bereich zwischen aufgedrehtem Lautstärkeregler und mech. Mittenstellung:

max, 4 dB

Kanalabweichung K 1 / K 2 im Bereich zwischen mech, Mittenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung:

max. 6 dB

Überprüfung der Baßund Höhenanhebung bzw. Absenkung: Ausgangssignal 100 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht, Balanceregler in Mittenstellung.

Baßregler

Baßanhebung bei 100 Hz; Baßabsenkung bei 100 Hz; 14 dB ± 2 dB 14 dB ± 2 dB

3 dB

Kanalabweichung max.:

Höhenregler

Höhenanhebung bei 10 kHz:
Höhenabsenkung bei 10 kHz:

14 dB ± 2 d8 14 dB ± 2 dB

Kanalabweichung max.: 3 dB

Physiologische Lautstärkeregelung: Lautstärke-, Baß- und Höhenregler voll aufdrehen, Balanceregler in Mittenstellung, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner". 1000 Hz, 310 mV über Eingang "Radio" einspeisen (Ausgangsspannung 3,1 V an 4 Ohm/Kanal = + 6 dB). Mit dem Lautstärkeregler die Ausgangsspannung um 30 dB verringern.

Baßanhebung bei Höhenanhebung bei 100 Hz: 10 kHz: 22 dB ± 2,5 dB }

bezogen auf 1000 Hz

Balanceregler:

Regelbereich 8 - 12 dB

Eingangsempfindlichkeit:

Lautstärke-, Baß- und Höhenregler offen, Balanceregler in mech. Mittenstellung, Meßfrequenz 1000 Hz. Erforderliche Eingangsspannung für 1 V Ausgangsspannung an 4 Ohm/Kanal

Phono Tuner 28 mV 70 mV 70 mV

Tonband

Störspannung:

annung:
Lautstärkeregler zurückgedreht, Baß- und Höhenregler
offen, Balanceregler in elektr, Mittenstellung:


Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhenregler offen, Balanceregler in elektr, Mittenstellung, Radio-Eingang mit 10 kOhm abgeschlossen:

max, 4,5 mV / Kanal

max, 4,5 mV / Kanal

Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhenregler offen, Balanceregler in elektr. Mittenstellung, Eingangswahlschafter in Stellung "Phono". Eingang "Phono-Keramik" mit 10 kOhm abgeschlossen: max, 6 mV / Kanal

Fig. 2 Ätzschaltplatte 222 748 für Netzteil (Leiterseite)







Fig. 4 Atzschaltplatte des Regelverstärkers 213872 (Leiterseite)







Fig. 6 Ätzschaltplatte des Endverstärkers 221 189 (Leiterseite)







Fig. 8 Ätzschaltplatte des Vorverstärkers 220 364 (Leiterseite)



Ersatzteile TV 175

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung .	Anzahl	
1	222 293	Anschlußrahmen kpl.	- 1	
	205 168	Anschlußschild	1	
2	209 470	Lautsprecher-Steckdose 2-polig	2	
3	212 228	Schaltplatte kpl, mit Spannungswähler	1	
0	205 169	Sicherungsschild	1	
4	209 735	Sicherung 160 mA träge (220, 240 V)	1	
5	209 736	Sicherung 315 mA träge (110, 130, 150 V)	1	
6	204 722	Haltebügel	1	
7	217 481	Buchsenplatte kpl.	i	
,	205 176	Anschlußschild	1	
8	209 461	Flanschsteckdose 5-polig	2	
9	205 237	Abschirmkabel 6-adrig	1	
10	218 253	Abschirmkabel mit Flachsteckern	1	
11	221 188	Netztrafo kpl.	1	
12	210 512	Zylinderschraube AM 4 x 5	4	
13	209 977	Lötöse	1	
	210 639	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 St	1	
14	213 850	Trafokabel 7-adrig	1	
15	220 141	Netzkabel kpl,	1	
16	209 632	Netzschalter	1	
17	209 656	Stufendrehschalter (Eingangs-Wahlschalter)	1	
18	223 948	Kopfhörerbuchse kpl.	1	
19	220 376	Abschirmblech	1	
	210 283	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	5	
20	210 113	Lampenfassung E 10	1	
21	209 439	Gtühlampe 7 V / 0,3 A	1	
16	216 314	Papier-Kondensator 50 nF / 250 V ~ / 20 %	1	
3 27	211 270	Schicht-Widerstand 1 MOhm / 0,30 W / 10 %	2	
3 28	216 704	Schicht-Widerstand 100 Ohm / 0,25 W / 10 %	2	
		Regelverstärker		
22	213 872	Regelverstärkerplatte kpl. bestückt	1	
P 1	209 651	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	
2	209 652	Potentiometer 500 kOhm linear (Balanceregler)	1	
3	209 653	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm linear (Baßregler)	2	
9 4	209 653	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm linear (Höhenregler)	2	
T 1-	209 863	Transistor BC 173 C	4	
B 1	211 229	Schicht-Widerstand 47 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 2	211 246	Schicht-Widerstand 100 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 3	211 222	Schicht-Widerstand 33 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 4	211 277	Schicht-Widerstand 4,7 MOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 5	216 416	Schicht-Widerstand 18 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
R 6	211 204	Schicht-Widerstand 10 KOhm / 0,30 W / 10 %	4	
7 7	216 353	Schicht-Widerstand 1 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
8 8	211 204	Schicht-Widerstand 10 kOhm / 0,30 W / 10 %	4	
0 1	211 082	Keramik-Kondensator 47 pF / 50 V / 20 %	2	
C 2	210 918	Keramik-Kondensator	2 2	
2 3	210 945	Folien-Kondensator 33 nF / 100 V / 10 %	4	
C 4	211 101	Tantal-Elyt-Kondensator 1 µF / 25 V	4	
C 5	210 945	Folien-Kondensator 33 nF / 100 V / 10 %	4	
0 6	216 671	Folien-Kondensator 0,1 µF / 100 V / 20 %	2	
2 7	210 879	Folien-Kondensator 1,5 nF / 400 V / 10 %	2	
8	210 928	Folien-Kondensator 15 nF / 100 V / 20 %	2	
- 1				
22	004 100	Endverstärker		
23	221 189	Endverstärkerplatte kpl. bestückt	1	
25	213 174	Geräte-Sicherung 0,5 A flink	2	
	209 860	Kühlstern für Transistor T 3	2	
26	213 164	Kühlwinkel	2	
27	213 176	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 15	2	
	210 648	Scheibe 4,2 / 14 / 1 St	2	
D 1.	213 181	Silicium-Diode BA 170	2	
T 2	209 862	Transistor BC 172 C	2	
T 3	209 846	Transistor BC 108 C	2	
T 4/T5	211 778	Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus AC 181 L VII und AC		
		180 L VII	2	